

ELECTRONICA *Sofmel*

| | | |
|---------|--------------------------------------|--------------|
| LCD1250 | SOPORTE LED-LCD 15-42" FIJO | VESA 200x200 |
| LCD1251 | SOPORTE LED-LCD 15-42" C/INCLINACION | VESA 200x200 |
| LCD1252 | SOPORTE LED-LCD 15-42" FIJO | VESA 400x400 |
| LCD1253 | SOPORTE LED-LCD 26-55" C/INCLINACION | VESA 400x400 |
| SPL570 | SOPORTE LED-LCD 15-42" SIMPLE BRAZO | VESA 200x200 |
| SPL13 | SOPORTE LED-LCD 26-55" SIMPLE BRAZO | VESA 400x400 |
| LCD1255 | SOPORTE LED-LCD 15-42" DOBLE BRAZO | VESA 200x200 |
| SPL14 | SOPORTE LED-LCD 26-55" DOBLE BRAZO | VESA 400x400 |
| SPL05 | SOPORTE LED-LCD 26-55" DOBLE BRAZO | VESA 400x400 |






ELECTRONICA SOFMEL

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <p>L410 Cables cocodrilo Chico-med-Gran.</p>  | <p>CB9 Clip batería 9 v</p>  | <p>Clip cocodrilo Chico – Mediano - Grande</p>  | <p>CB30 Clip batería 30 amperes</p>  | <p>CB50 Clip batería 50 amp.</p>  |
| <p>FM220 Ficha macho 6 a</p>  | <p>FICH0061 Ficha adaptadora 2 a 3</p>  | <p>FM110 Ficha macho 110 v 10 a</p>  | <p>3A2 Ficha adaptadora 3 a 2</p>  | <p>220110A Ficha adaptadora 220 a 110</p>  |
| <p>2RH Ficha hembra 2 ranuras</p>  | <p>FH220 Ficha hembra 10 amperes</p>  | <p>FICH0045 Ficha adaptadora 220 a 110</p>  | <p>PC27 Perilla encendido y volumen p/estéreo Philips DC 668 / 768 y 401</p>  | <p>PCJ8 Juego Perillas encendido, volumen y fader p/estéreo Philco c/gaveta</p>  |
| <p>Termocontraíble 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 10mm 12mm</p>  | <p>HO-03 Sensor magnético</p>  | <p>PIR64 Sensor infrarrojo</p>  | <p>NCB501 Sirena 1 tono – Roja</p>  | <p>JS603 Sirena JS 03 6 tonos</p>  |
| <p>EAS240 Sirena Hogar 15w con led metálica</p>  | <p>EAS346 Sirena Hogar 30w Con led metálica</p>  | <p>BUZZER Buzzer 12v 12mm Con oscilador</p>  | <p>BCO Buzzer c/oscilador c/oreja</p>  | <p>CPF59 Capuchón coaxil</p>  |

ELECTRONICA SOFMEL

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| <p>MICAKIT Kit Mica, con tornillo y nicle</p>  | <p>9925 Mica para STR</p>  | <p>9625 Mica Tipo 1555</p>  | <p>ZD225 Mica tipo 2N 3055</p>  | <p>NIPLE Niple para transistores</p>  |
| <p>425 Mica tipo Tip Chico</p>  | <p>B6C Bornera 6 contactos</p>  | <p>PT Protector térmico T/micro</p>  | <p>TL10W Trafo de línea - 10w</p>  | <p>TL25W Trafo de línea - 25w</p>  |
| | <p>2x3 Zócalo para C.I. 2 x 4 pines</p>  | <p>2x4 Zócalo para C.I. 2 x 4 pines</p>  | <p>2x7 Zócalo para C.I. 2 x 7 pines</p>  | <p>2x8 Zócalo para C.I. 2 x 8 pines</p>  |
| <p>2x9 Zócalo para C.I. 2 x 9 pines</p>  | <p>2x10 Zócalo para C.I. 2 x 10 pines</p>  | <p>2x12 Zócalo para C.I. 2 x 12 pines</p>  | <p>2x14F Zócalo para C.I. 2 x 14 pines - Fino</p>  | <p>2x14A Zócalo para C.I. 2 x 14 pines - Ancho</p>  |
| <p>2x16 Zócalo para C.I. 2 x 16 pines</p>  | <p>2x20 Zócalo para C.I. 2 x 20 pines</p>  | <p>M2x21 Zócalo para micro 21 x 2 pines</p>  | <p>M2x24 Zócalo para micro 24 x 2 pines</p>  | <p>M2x27 Zócalo para micro 27 x 2 pines</p>  |

ELECTRONICA SOFMEL

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <p>M2x28 Zócalo para micro 28 x 2 pines</p>  | <p>M2x32 Zócalo para micro 32 x 2 pines</p>  | <p>TV02 Zócalo para tubo cañón fino – 7 pines Abierto</p>  | <p>TV03 Zócalo para tubo cañón Grueso 11 pines</p>  | <p>TV04 Zócalo para tubo cañón Grueso 9 pines</p>  |
| <p>TV07 Zócalo para tubo cañón fino – 7 pines</p>  | <p>TV09 Zócalo para tubo cañón Grueso 9 pines</p>  | <p>TV10 Zócalo para tubo Grueso Philips</p>  | <p>MO01 Zócalo para tubo de monitor-Alto foco 2 focos</p>  | <p>MO02 Zócalo para tubo de monitor-Alto foco 2 focos</p>  |
| <p>MO04 Zócalo para tubo de monitor-Alto foco 2 focos</p>  | <p>YCF14 Yugo Ody M1401, cañón FINO, 14”</p>  | <p>YCF20 Yugo Ody M2002, cañón FINO, 20”</p>  | <p>YCG20 Yugo cañón GRUESO 20”</p>  | <p>YCG20CC Yugo cañón GRUESO c/chapa 20”</p>  |
| | | | | |
| | | | | |